

C-Tunnel: Plate-forme de dimensionnement de tunnels Manuel d'utilisation

C-Tunnel-MU-V20





Contexte	6
Fonctionnalités générales de l'interface utilisateur	. 8
Présentation générale de l'interface utilisateur	. 8
Menu principal : Fichier	18
Nouveau projet	18
Ouvrir projet	
Fermer projet	
Enregistrer projet courant	18
🗐 Enregistrer tous les projets	18
Enregistrer sous	
Mise en page	
mprimer	
Aperçu avant impression	
Note de calcul projet	
Liste des derniers projets ouverts	
Quitter	20
Edition	21
Copie de l'étude courante	21
Suppression de l'étude courante	
₩ Sélection	
Vue	
Zoom	22
Affichage plein écran	
© Déplacement vue	
■ Zoom continu +/	
	 23
	23
LangageAspect interface (Look and feel)	23
Menu : Outils	
Base de données des matériaux sols	
Base de données des matériaux béton Sauvegarde vue graphique	
Projet	
Etudes : Tunnels en déformation plane	28



Annexe 2 : Phasage	70
Annexe 1 : Conditions aux limites	
A propos	68
Contenu	
Aide	
Assistant modélisation de boulonnage	65
Choix du type	
Etudes : Calcul de caractéristiques équivalentes et estimation de paramètres géotechniques	
Vue : Courbes convergence - confinement	60 60 62
Page 1 : Géométrie et propriétés des matériaux	57 58 59
Etudes : Méthode convergence confinement. Evaluation de Lambda	56
Vue : Note de calcul	
Vue : Courbes	49
Vue : Vues graphiques globales	43
Vue : Géométrie	
Page 4 : Propriétés des bétons	41
Page 3 : Propriétés des sols	39
avec fondations, sols renforcés	
avec fondations	
Page 1 : Définition des paramètres géométriques – Cas Voûte elliptique, piédroit	36
par trois cercles	ini
Page 1 : Définition des paramètres géométriques – Cas Voûte elliptique, radier déf	
Page 1 : Définition des paramètres géométriques – Cas Voûte elliptique, piédroit,	
Page 1 : Définition des paramètres géométriques – Cas Voûte elliptique, piédroit,	33
Page 1 : Définition des paramètres géométriques – Cas Voûte elliptique, radier elliptique, sols renforcés	32
Page 1 : Définition des paramètres géométriques – Cas Voûte elliptique, radier elliptique	31
Introduction	28



Annexe 3 : Critère de béton non armé	73
Annexe 4 : Assistant Soutènement mixte	74
Annexe 5 : Lois de comportement	76
Mohr Coulomb sans écrouissage	76
Critère de Hoek et Brown	77





Contexte

La « plate-forme de dimensionnement de tunnels » est un logiciel offrant à l'utilisateur potentiel un ensemble d'outils utiles pour le dimensionnement d'ouvrages souterrains de type « Tunnels ».

Le logiciel est conçu de façon à intégrer l'ensemble des outils dans un ensemble cohérent, simple d'utilisation et facilement « extensible ».

Dans la présente version, il est possible d'utiliser les « outils » définis par les tableaux cidessous.

Famille 1 : Analyse de tunnels en déformation plane - Voûte elliptique, radier elliptique



Voûte elliptique, radier elliptique



Voûte elliptique, radier elliptique, sols renforcés



Famille 2 : Analyse de tunnels en déformation plane - Voûte elliptique, piédroit, radier elliptique



Voûte elliptique, piédroit, radier elliptique



Voûte elliptique, piédroit, radier elliptique, sols renforcés



Famille 3 : Analyse de tunnels en déformation plane - Voûte elliptique, radier défini par trois cercles



Voûte elliptique, radier défini par trois cercles



Voûte elliptique, radier défini par trois cercles, sols renforcés



Famille 4 : Analyse de tunnels en déformation plane - Voûte elliptique, piédroit vertical avec fondations



Voûte elliptique, piédroit vertical avec fondations



Voûte elliptique, piédroit vertical avec fondations, sols renforcés



Famille 5 : Méthode convergence - confinement





Méthode convergence - confinement

123 456	Famille 6 : Calcul de caractéristiques équivalentes et estimation de paramètres géotechniques
56	Modélisation de boulonnage
56	Soutènement mixte
56	Estimation de paramètres géotechniques





Fonctionnalités générales de l'interface utilisateur


Présentation générale de l'interface utilisateur

Les notions de « projet » et « d'études »

Le logiciel permet à l'utilisateur la gestion de « **projets** ». Un projet peut être constitué par un ensemble « **d'études élémentaires** ». A titre d'exemple, les études élémentaires peuvent être ici :

- Une étude de type « Calcul de tunnel en déformations planes »
- Une étude de type « Analyse convergence confinement »
- Une étude de type « Recherche de caractéristiques équivalentes pour un soutènement mixte ».


Nous verrons ci-dessous que les « études » contenues dans un projet considéré pourront être « visualisées » et « manipulées » par l'intermédiare d'une arborescence comme présentée ci-dessous.





Les éléments principaux de l'interface utilisateur

L'interface utilisateur se présente de manière schématique comme indiqué dans la figure cidessous.




L'interface utilisateur est ainsi constituée par les principaux éléments ci-dessous :

- Une barre de menus
- Une barre « d'outils généraux »,
- Une barre d'outils permettant la « création de nouvelles études élémentaires »,
- Une boîte de dialogue « Propriétés » permettant la manipulation des données associées à l'étude courante par l'intermédiaire de « grilles »,
- Une boîte de dialogue « Projet » permettant la présentation d'une arborescence spécifiant le contenu des projets ouverts,
- Une zone « Résultats » principalement utilisée pour la présentation des résultats sous forme de graphiques ou de note de calcul.



La barre des outils généraux

Cette barre d'outils comprend les éléments suivants :



La barre d'outils "Nouvelle étude"

Cette barre d'outils permet l'insertion d'une nouvelle étude dans le projet considéré. Les outils proposés ici sont classés en « familles ». Le fait de cliquer sur un outil entraîne l'affichage de la liste des types d'études possibles pour la famille considérée.



Ainsi l'activation du bouton "Tunnels : Voûte elliptique, radier elliptique " entraîne l'affichage d'une liste déroulante permettant à l'utilisateur de choisir entre les deux configurations suivantes :



Dans la présente version du logiciel, nous distinguons les familles ci-dessous :


- Calcul de tunnels en déformation plane (Voûte elliptique, radier elliptique)
- Calcul de tunnels en déformation plane (Voûte elliptique, piédroit, radier elliptique)
- Calcul de tunnels en déformation plane (Voûte elliptique, radier défini par trois cercles)
- Calcul de tunnels en déformation plane (Voûte elliptique, piédroit vertical avec fondations)
- Calcul de Lambda : Méthode convergence confinement
- Calcul de propriétés équivalentes (boulons, cintres,...) et estimation de propriétés géotechniques



La zone « Résultats »

La zone « Résultats » est destinée le cas échéant à la présentation des résultats sous forme graphique ou sous forme de note de calcul associés à l'étude courante.

Sur la partie supérieure de cette « zone résultats », il peut y avoir pour certains types d'études une série d'onglets permettant de sélectionner le type de résultats que l'on souhaite afficher. Nous donnons ci-dessous à titre d'exemple les onglets proposés dans le cas particulier d'une étude de type convergence confinement.




Nous voyons ici que ces onglets vont nous permettre dans le cas présent de choisir entre les trois types de résultats suivants :

- Courbes convergence confinement
- Courbes paramétriques (Evolution d'un résultat scalaire en fonction d'un paramètre d'entrée)
- Tableaux de résultats




La boîte de dialogue « Propriétés »

La boîte de dialogue « Propriétés » se présente généralement comme suit :



Elle comprend essentiellement une « grille » permettant la fourniture des données caractérisant l'étude courante. Quand les données sont relativement nombreuses, il peut s'avérer intéressant de « structurer » les données en plusieurs grilles. L'utilisateur navigue alors d'une page de grille à l'autre par l'intermédiaire des deux boutons ci-dessous :



La décomposition des données dans des « pages de grilles » est fonction de chaque type d'étude. Cette analyse fera l'objet détaillé des chapitres suivants.




Cette boîte de dialogue contient également en sa partie supérieure une liste déroulante permettant la visualisation de l'ensemble des études du projet courant et la sélection de l'étude courante. Nous verrons ci-dessous que cette manipulation peut également être réalisée par l'intermédiaire de la boîte de dialogue « Projet » présentée ci-dessous.



La boîte de dialogue « Projet »

L'activation de l'onglet « Projet » entraîne l'affichage de la boîte de dialogue « Projet ». Cette dernière présente une arborescence présentant l'ensemble des projets ouverts dans la cession et la liste des « études » constitutives.




Pour chacune des études réalisées, les pages de grilles associées sont présentées. Le fait de cliquer sur une page entraîne l'activation de l'étude considérée et l'affichage de la grille associée à cette page.

Études paramétriques et variantes

Pour les études appartenant à certains types donnés (Ex: Calcul de tunnels, Analyse convergence confinement), il est possible de réaliser des « études paramétriques ». Pour mener à bien ces études paramétriques, l'utilisateur pourra choisir l'un des deux procédés présentés ci-dessous.

• Le mode « tableau » où « Multi colonnes » : Dans œ mode de définition, chaque jeu de paramètres correspond à une colonne de la grille de données.





Le fait de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le « titre d'une colonne » entraîne l'affichage d'un menu contextuel comme indiqué dans la figure ci-dessus.

Ce menu contextuel permet les opérations suivantes :

Ajout colonne : Le choix de cette option de menu entraîne la création d'une colonne placée à droite de la colonne cliquée. Les valeurs des paramètres sont ici initialisées par les valeurs par défaut.

Copie colonne : Le choix de cette option de menu entraîne la création d'une colonne placée à droite de la colonne cliquée. Les valeurs des paramètres sont ici initialisées par les valeurs définies dans la colonne cliquée.

Suppression colonne : Le choix de cette option de menu entraîne la suppression de la colonne cliquée. Cette option n'est pas proposée dans le cas où la colonne cliquée correspond au cas courant.

Cas courant : Le choix de cette option permet de définir la colonne considérée comme cas courant. L'indication du cas (colonne) courant est signalée par le fait que le titre de la colonne associée possède une couleur spécifique.

Notons ici que ce menu contextuel et donc la possibilité de travailler en mode « multicolonnes » ne seront pas accessibles si l'utilisateur a déjà défini un « intervalle de variation » pour un paramètre donné et donc choisi de ce fait de travailler en mode « intervalle de variation ».

• Le mode « Intervalle de variation » : Dans les grilles de définition des données, l'utilisateur pourra dans ce cas définir pour les paramètres numériques de son choix un « intervalle de variation » et un nombre de « variantes ».



Cette opération est simplement réalisée en cliquant sur un champ numérique à l'aide du bouton droit de la souris. Cette action entraîne en effet l'affichage d'un menu contextuel permettant la définition du champ de variation du paramètre considéré.



Ainsi l'activation du menu « Définition variantes » entraîne ici l'affichage d'une boîte de dialogue permettant la définition de :

- Valeur min. du paramètre
- · Valeur max. du paramètre
- Nombre de variantes (Minimum = 2)

Le champ d'un paramètre pour lequel un domaine de variation a été défini est coloré de manière particulière de façon à être facilement identifiable. La valeur « courante » (Voir paragraphe ci-dessous) est ici affichée.

L'activation du bouton « Suppression variantes » permet de supprimer le champ de variations associé à un paramètre.

Notons ici que la définition de variantes ne sera pas accessible si l'utilisateur a déjà défini plusieurs colonnes et donc choisi de ce fait de travailler en mode « multicolonnes ».

Résultats associés à une variante donnée et résultats paramétriques

Pour une étude donnée, deux types de résultats peuvent être envisagés.


• Résultats analytiques pour une variante donnée.

Pour une variante donnée dite « variante courante », un ensemble de résultats analytiques peuvent être fournis. Pour toute étude donnée, il y a toujours une « variante courante ».

La variante courante peut être définie par l'intermédiaire du bouton ci-dessous situé dans la barre d'outils de la boîte de dialogue.



Dans le cas où le procédé «intervalle de variation » est choisi, la variante est caractérisée par le fait qu'une valeur est affectée à chacun des paramètres possédant un domaine de variation. L'activation de ce bouton entraîne ici l'affichage d'une boîte de dialogue permettant la définition de la valeur « courante » associée à chacun des paramètres associés à un domaine de variation.



Dans le cas ou le mode « tableau » est choisi, la boîte de dialogue permet simplement à l'utilisateur de choisir la colonne constituant la « variante courante ».

• Résultats scalaires fonctions d'un paramètre.

Pour analyser l'influence d'un paramètre sur un résultat scalaire donné, il est également possible de manière générale de tracer des courbes d'évolution.


Dans le cas où le procédé d'analyse paramétrique choisi est de type « Intervalle de variation », nous verrons que l'utilisateur devra alors définir :



- Le type de paramètre constituant le paramètre de variation p (abscisse x de la courbe de résultats),
- La valeur courante des autres paramètres associés à un domaine de variation.



Cette définition s'effectuera par l'intermédiaire d'une boîte de dialogue se présentant comme suit :







Menu principal: Fichier

Nouveau projet

L'activation de l'item de menu « Nouveau projet » ou du bouton associé entraîne la création d'un nouveau projet. Le projet ainsi créé porte un nom par défaut généré de manière automatique. Le nouveau projet ne contient aucune étude.

Ouvrir projet

L'activation de l'item de menu « Ouvrir projet » ou du bouton associé entraîne l'affichage d'une boîte de dialogue permettant de sélectionner le fichier (Extension .ctu) caractérisant le projet à ouvrir. Ce projet viendra s'ajouter à la liste des projets ouverts dans la cession. Notons que l'on pourra en particulier visualiser les études qu'il contient en activant l'onglet « Projets » qui montre l'arborescence associée à chacun des projets ouverts.

Fermer projet

L'activation de l'item de menu « Fermer projet » entraîne la fermeture du projet « courant ». Si l'une des études du projet considéré a été modifiée, une boîte de dialogue demandant à l'utilisateur s'il souhaite sauvegarder est proposée.

Enregistrer projet courant

L'activation de l'item de menu « Enregistrer projet courant » ou du bouton associé entraîne la sauvegarde du projet « courant ». Dans le cas particulier où le projet courant porte un nom donné par défaut, la boîte de dialogue « Enregistrer sous » est proposée à l'utilisateur.

Enregistrer tous les projets

L'activation de l'item de menu « Enregistrer tous les projets » ou du bouton associé entraîne la sauvegarde de l'ensemble des projets ouverts lors de la cession. Dans le cas particulier où certains projets portent un nom donné par défaut, la boîte de dialogue « Enregistrer sous » est proposée à l'utilisateur pour chacun d'entre eux.

Enregistrer sous

L'activation de l'item de menu « Enregistrer sous » entraîne la présentation d'une boîte de dialogue permettant de définir le nom sous lequel on souhaite sauvegarder le projet courant et le répertoire de stockage. Les fichiers caractérisant les projets possèdent l'extension .pfd.



Mise en page

Cette option permet de définir la mise en page utilisée lors de l'impression d'une image graphique.

lmprimer

Cette option permet l'impression de l'image graphique correspondant à la fenêtre active.


Aperçu avant impression

Cette option permet de visualiser à l'écran l'image graphique correspondant à la fenêtre active telle qu'elle sera imprimée.



Note de calcul projet

L'activation de l'item de menu « Note de calcul projet » permet l'obtention d'un rapport contenant les données et résultats associés aux études du projet considéré. L'activation de cette option entraîne l'affichage de la boîte de dialogue ci-dessous.



Pour obtenir une note de calcul projet, il convient de suivre la procédure suivante :

- Sélectionner les études du projet considéré que l'on veut voir apparaître dans la « note projet » en cochant les cases associées.
- Cliquer sur le bouton « Voir la note ». L'assemblage des notes de calcul associées à chacune des études sélectionnées est affiché dans la partie droite de la boîte de dialogue.

Le contenu des notes de calcul associées à chaque étude est tel que défini par l'utilisateur dans les grilles de données spécifiques à chaque étude.

Liste des derniers projets ouverts

Le cas échéant, la liste des quatre derniers projets ouverts est ici proposée. L'activation de l'item de menu correspondant entraîne l'ouverture du projet considéré.

Quitter

Cette option permet de quitter le programme. Dans le cas où des projets ouverts ont été modifiés depuis leur dernier enregistrement, le logiciel vous propose d'enregistrer ces modifications.





Edition

B Copie de l'étude courante

L'activation de l'item de menu « Copie de l'étude courante » ou du bouton associé entraîne la création d'une nouvelle étude copie de l'étude courante. Cette nouvelle étude devient étude courante et porte le nom par défaut « Copie de Nom de l'étude copiée ».

Suppression de l'étude courante

L'activation de l'item de menu « Suppression de l'étude courante » ou du bouton associé entraîne la suppression de l'étude courante. Une boîte de dialogue demandant confirmation est au préalable proposée à l'utilisateur.

Sélection

L'activation de cet item de menu ou du bouton associé entraîne l'activation du mode « Sélection » pour la souris.





Vue

Zoom

Cet outil permet d'effectuer un agrandissement de la vue active proposée à l'écran. Pour ce faire, on définit à l'aide de la souris le rectangle que l'on souhaite voir en représentation plein écran.

Définir un zoom

- Activer l'outil "Zoom".
- 2. Cliquer sur un point de l'écran sommet du rectangle de définition du zoom à l'aide du bouton gauche de la souris.
- Maintenir le bouton enfoncé et déplacer la souris jusqu'à ce que rectangle obtenu soit satisfaisant.
- 4. Relâcher le bouton de la souris.

Affichage plein écran

L'activation de cette option entraîne une modification automatique de l'échelle utilisée pour la représentation du modèle de façon à ce que la visualisation de ce dernier occupe la totalité de l'espace écran.

Déplacement vue

Cet outil est utilisé pour déplacer en plan la structure dans la vue active.

Pour ce faire, il convient de cliquer sans relâcher la souris dans l'écran graphique et de faire glisser la souris dans la direction du déplacement désiré.

Zoom continu +/-

Cet outil est utilisé pour diminuer ou augmenter la taille apparente de la structure dans la vue active.

Pour ce faire, il convient de cliquer sans relâcher la souris dans l'écran graphique et de faire glisser la souris vers le bas ou le haut suivant l'effet désiré.





Préférences

Unités

Cette option de menu entraîne l'affichage d'une boîte de dialogue permettant de modifier les unités courantes utilisées par le logiciel.

Langage

Cette option de menu permet de choisir la langue considérée par le logiciel tant au niveau de l'interface utilisateur que des notes de calcul. Dans sa version actuelle, le logiciel supporte les deux langues suivantes :

- Français
- Anglais

Aspect interface (Look and feel)

Cette option de menu permet de choisir l'aspect de l'interface du logiciel. Quatre options sont proposées :

- Style plat
- Style XP (Défaut)
- Style ultra plat
- Style 3D






Menu: Outils

Base de données des matériaux sols

L'activation de l'item de menu « Outils / Base de données des matériaux sols » entraîne l'affichage d'une boîte de dialogue permettant la manipulation de la base de données des matériaux. Cette boîte de dialogue se présente comme indiqué dans la figure ci-dessous.



Cette boîte de dialogue contient une barre de navigation permettant les opérations suivantes :

- Navigation entre les différents matériaux enregistrés dans la base
- Création ou suppression de nouveaux matériaux

Elle comprend ensuite un « filtre de sélection » d'utilisation facultative. Les enregistrements proposés lors de la navigation correspondent ici aux matériaux répondant aux critères du filtre.



Base de données des matériaux béton

L'activation de l'item de menu « Outils / Base de données des matériaux béton» entraîne l'affichage d'une boîte de dialogue permettant la manipulation de la base de données des bétons. Cette boîte de dialogue a un fonctionnement identique à celle présentée ci-dessus.

Elle se présente comme indiqué dans la figure ci-dessous.



Sauvegarde vue graphique

Cette option permet de sauvegarder la vue graphique affichée dans la vue active au format jpg. L'image est sauvegardée dans le répertoire « Installation/bin/Captures ».





Projet

Cette option du menu principal permet la création de nouvelles études. En ce sens, elle a des fonctionnalités strictement équivalentes à celles proposées dans la barre d'outils « Nouveau » telle que définie dans l'introduction du présent document.

Dans la version actuelle il est ainsi possible de créer de nouvelles études appartenant à l'un des types ci-dessous.

Famille 1 : A elliptique
Voûte elliptia

Famille 1 : Analyse de tunnels en déformation plane - Voûte elliptique, radier elliptique



Voûte elliptique, radier elliptique



Voûte elliptique, radier elliptique, sols renforcés



Famille 2 : Analyse de tunnels en déformation plane - Voûte elliptique, piédroit, radier elliptique



Voûte elliptique, piédroit, radier elliptique



Voûte elliptique, piédroit, radier elliptique, sols renforcés



Famille 3 : Analyse de tunnels en déformation plane - Voûte elliptique, radier défini par trois cercles



Voûte elliptique, radier défini par trois cercles



Voûte elliptique, radier défini par trois cercles, sols renforcés



Famille 4 : Analyse de tunnels en déformation plane - Voûte elliptique, piédroit vertical avec fondations



Voûte elliptique, piédroit vertical avec fondations



Voûte elliptique, piédroit vertical avec fondations, sols renforcés



Famille 5 : Méthode convergence - confinement



Méthode convergence - confinement



123 4 5 6	Famille 6 : Calcul de caractéristiques équivalentes et estimation de paramètres géotechniques
56	Modélisation de boulonnage
56	Soutènement mixte
56	Estimation de paramètres géotechniques

Les modalités associées à la création de ces nouvelles études sont explicitées en détail dans les chapitres suivants.





Etudes : Tunnels en déformation plane

Introduction

La présente plate forme de dimensionnement permet l'analyse du comportement en déformation plane de tunnels à la géométrie prédéfinie. Le tableau ci-dessous définit les différents types de géométrie considérés et les icônes associées.

Famille 1 : Analyse de tunnels en déformation plane - Voûte elliptique, radier elliptique
Voûte elliptique, radier elliptique
Voûte elliptique, radier elliptique, sols renforcés


Famille 2 : Analyse de tunnels en déformation plane - Voûte elliptique, piédroit, radier elliptique
Voûte elliptique, piédroit, radier elliptique
Voûte elliptique, piédroit, radier elliptique, sols renforcés

Famille 3 : Analyse de tunnels en déformation plane - Voûte elliptique, radier défini par trois cercles
Voûte elliptique, radier défini par trois cercles
Voûte elliptique, radier défini par trois cercles, sols renforcés

9	Famille 4 : Analyse de tunnels en déformation plane - Voûte elliptique, piédroit vertical avec fondations
	Voûte elliptique, piédroit vertical avec fondations
	Voûte elliptique, piédroit vertical avec fondations, sols renforcés


Comme le montre le tableau ci-dessus, les géométries considérées sont réparties en quatre familles.





L'activation de l'un des quatre boutons ci-dessus entraîne l'affichage d'une liste déroulante contenant les « icônes » associées aux géométries considérées dans la famille choisie. Le fait de cliquer sur l'une de ces icônes entraîne la création d'une étude de tunnel ayant le type ainsi sélectionné.

L'interface utilisateur prend alors l'allure définie par la figure ci-dessous :



Les données associées au tunnel considéré sont définies à l'aide de la grille de propriétés. Pour toutes les géométries ici considérées, les propriétés sont définies par l'intermédiaire des cinq pages de grilles ci-dessous.

- Page 1 : Définition des paramètres géométriques
- Page 2 : Couches de sol et position de la nappe
- Page 3 : Propriétés des sols
- Page 4 : Propriétés des bétons
- Page 5 : Taux de déconfinement et phases de calcul

Notons que seules les pages 1 diffèrent ici d'une géométrie de tunnel à l'autre.

Les résultats sont visualisés dans la zone « graphique ». L'utilisateur peut choisir le type de résultats à visualiser en sélectionnant l'onglet associé comme indiqué sur la figure ci-dessus.

Nous pouvons ici distinguer les six types de résultats ci-dessous.

- Géométrie : Cet onglet entraîne l'activation d'une vue graphique permettant la visualisation de la géométrie de la configuration courante,
- Maillage: Cet onglet entraîne l'activation d'une vue graphique permettant la visualisation du maillage de la configuration courante,
- Vues graphiques: Cet onglet entraîne l'activation d'une vue graphique permettant la visualisation de résultats « généraux » (déformées, contraintes principales, isovaleurs, ...) pour la configuration courante.
- Courbes : Cet onglet entraîne l'activation d'une vue graphique permettant la visualisation de résultats de type courbes (Valeur d'un scalaire le long d'une ligne de coupe),
- Courbes paramétriques : Cet onglet entraîne l'activation d'une vue graphique permettant la visualisation de courbes d'évolution d'un résultat pour un intervalle de variation d'un paramètre donné,
- Note de calcul : Cet onglet entraîne l'activation d'une vue permettant la présentation sous forme de tableaux des principaux résultats obtenus pour la configuration courante.

Nous décrivons dans les paragraphes ci-dessous les données associées à chacune des pages de propriétés et le fonctionnement associé à chacun des onglets de résultats. Nous décrivons



dans un premier temps l'ensemble des pages 1 associées aux 8 types de tunnels considérés ici.

Il est à noter que le cas de la définition des géométries de la famille 3 – radier défini par trois cercles – est plus complexe que pour les autres familles.


Il n'y a en effet pas de solution géométrique systématique en fonction des valeurs qui sont données et on ne peut pas donner des valeurs approximatives pour tester ce type de modèle. Il est important que le calcul des données soit effectué de manière rigoureuse.




Page 1 : Définition des paramètres géométriques – Cas Voûte elliptique, radier elliptique

L'objet de cette page de grille est la définition par l'utilisateur des paramètres définissant la géométrie du tunnel considéré. Cette page comprend les paragraphes définis ci-dessous.

Paragraphe : Paramètres généraux



Paragraphe: Epaisseurs






Page 1 : Définition des paramètres géométriques – Cas Voûte elliptique, radier elliptique, sols renforcés

L'objet de cette page de grille est la définition par l'utilisateur des paramètres définissant la géométrie du tunnel considéré. Cette page comprend les paragraphes définis ci-dessous.

Paragraphe : Paramètres généraux



Paragraphe: Epaisseurs







Page 1 : Définition des paramètres géométriques – Cas Voûte elliptique, piédroit, radier elliptique

L'objet de cette page de grille est la définition par l'utilisateur des paramètres définissant la géométrie du tunnel considéré. Cette page comprend les paragraphes définis ci-dessous.

Paragraphe : Paramètres généraux



Paragraphe : Epaisseurs







Page 1 : Définition des paramètres géométriques – Cas Voûte elliptique, piédroit, radier elliptique, sols renforcés

L'objet de cette page de grille est la définition par l'utilisateur des paramètres définissant la géométrie du tunnel considéré. Cette page comprend les paragraphes définis ci-dessous.

Paragraphe : Paramètres généraux



Paragraphe: Epaisseurs







Page 1 : Définition des paramètres géométriques – Cas Voûte elliptique, radier défini par trois cercles

L'objet de cette page de grille est la définition par l'utilisateur des paramètres définissant la géométrie du tunnel considéré. Cette page comprend les paragraphes définis ci-dessous.

Paragraphe : Partie supérieure



Paragraphe : Partie inférieure







Page 1 : Définition des paramètres géométriques – Cas Voûte elliptique, radier défini par trois cercles, sol renforcé

L'objet de cette page de grille est la définition par l'utilisateur des paramètres définissant la géométrie du tunnel considéré. Cette page comprend les paragraphes définis ci-dessous.

Paragraphe : Partie supérieure



Paragraphe : Partie inférieure







Page 1 : Définition des paramètres géométriques – Cas Voûte elliptique, piédroit avec fondations

L'objet de cette page de grille est la définition par l'utilisateur des paramètres définissant la géométrie du tunnel considéré. Cette page comprend les paragraphes définis ci-dessous.

Paragraphe : Paramètres généraux



Paragraphe: Epaisseurs







Page 1 : Définition des paramètres géométriques – Cas Voûte elliptique, piédroit avec fondations, sols renforcés

L'objet de cette page de grille est la définition par l'utilisateur des paramètres définissant la géométrie du tunnel considéré. Cette page comprend les paragraphes définis ci-dessous.

Paragraphe : Paramètres généraux



Paragraphe: Epaisseurs







Page 2 : Couches de sol et position de la nappe

L'objet de cette page est la définition de la position des éventuelles couches de sol et de la nappe.

Paragraphe : Position des couches de sol



Paragraphe : Définition de la nappe




Page 3 : Propriétés des sols

Cette grille permet la définition des propriétés mécaniques des sols intervenant dans l'étude. Le nombre de paragraphes proposé dans cette page de grille dépend du nombre de couches de sol défini dans la page précédente.

Les lois de comportement proposées pour chaque couche sont Mohr-Coulomb et Hoek et Brown.

La première est plus particulièrement adaptée au comportement des sols et Hoek et Brown à la modélisation des roches.



Représentation du critère de Mohr-Coulomb

Représentation du critère de Hoek et Brown


Vous trouverez en Annexe 5 le détail de la formulation de ces lois de comportement.

La page de grille comprend les paragraphes définis ci-dessous :




Paragraphe : Propriétés de la couche de sol 1

Si la loi de comportement est de type Mohr-Coulomb



Si la loi de comportement est de type Hoek et brown



Paragraphe : Propriétés des autres couches de sol

Idem

Paragraphe : Propriétés sol renforcé en voûte

Idem - Uniquement si sol renforcé

Paragraphe : Propriétés sol renforcé en piédroit


Idem – Uniquement si sol renforcé

Page 4 : Propriétés des bétons

Cette grille permet la définition des propriétés mécaniques des soutènements et revêtements intervenant dans l'étude. Cette page de grille comprend ainsi les paragraphes définis cidessous :



Paragraphe : Propriétés du soutènement



Paragraphe : Propriétés du revêtement



Page 5: Conditions de calcul

Cette page de grille permet la définition des éléments ci-dessous :

- Type de creusement (pleine section ou demi section)
- Le coefficient pour effets différés
- la donnée du (des) coefficient de déconfinement λ .
- Les phases à calculer

Elle contient ainsi les paragraphes suivants :

Paragraphe: Type de creusement



L'utilisateur choisit ici entre les deux options suivantes :

- Creusement en pleine section
- · Creusement en demi section

Paragraphe : Effets différés



L'utilisateur définit ici le coefficient qui sera utilisé pour la prise en compte des effets différés. Il s'agit du coefficient par lequel on multiplie les caractéristiques élastiques des sols (Module d'Young et coefficient de Poisson) afin d'obtenir les caractéristiques long terme.

Ces caractéristiques long terme sont utilisées dans la mise en œuvre, en dernière phase de calcul, d'un chargement visco-élastique visant à prendre en compte la dégradation des caractéristiques mécaniques des matériaux en place lors de la vie de l'ouvrage. Voir ANNEXE 2.

Paragraphe : Coefficient de déconfinement pris en compte

Dans le cas d'un creusement en demi-section ce paragraphe contient les éléments suivants.






Dans le cas d'un creusement en pleine section, ce paragraphe ne contient qu'une seule ligne permettant la donnée du coefficient de déconfinement.

Le bouton C-Lambda permet ici la création automatique d'une étude de type C-Lambda reprenant de manière automatique les paramètres déjà définis pour la caractérisation du tunnel.

Paragraphe : Phases de calcul

Si Creusement en pleine section



Si Creusement en demi section




Vue : Géométrie

L'activation de l'onglet « Géométrie » permet à l'utilisateur la visualisation de la géométrie du modèle associé à la configuration courante.

Cet onglet se présente comme suit :






Vue: Maillage

L'activation de l'onglet « Maillage » permet à l'utilisateur la visualisation du maillage associé à la configuration courante.


Cet onglet se présente comme suit :




Vue: Vues graphiques globales

L'activation de l'onglet « Vues graphiques » permet à l'utilisateur de visualiser à l'écran des résultats « globaux » associées à la variante courante de l'étude de tunnel considérée. Cet onglet se présente comme suit :





L'activation de cet onglet entraîne également une mise à jour de la « grille de propriétés ». Cette dernière se présente alors comme suit :



Dans la grille ci-dessus, la liste déroulante « Phase considérée » permet de choisir la « phase » pour laquelle on souhaite avoir des résultats. Sont ainsi proposés à l'utilisateur les choix suivants :

- Phase 0
- Phase 1
- Phase 2
- Phase 3
- Phase 4 (Si creusement en demi section)
- Phase 5 (Si creusement en demi section)

La liste déroulante « Type de résultats » permet à l'utilisateur de choisir le type de résultats à visualiser. En fonction de la « phase » définie ci-dessus, l'utilisateur peut ainsi choisir les options ci-dessous.

Cas creusement en pleine section



Phase 0

· Contraintes initiales dans le massif

Phase 1

- Déformée
- · Contraintes principales dans le sol
- Déformations plastiques

Phase 2

- Déformée
- Contraintes principales dans le sol
- · Contraintes principales dans le soutènement
- Déformations plastiques

Phase 3

- Déformée
- Contraintes principales dans le sol
- Contraintes principales dans le soutènement
- Contraintes principales dans le revêtement
- Isovaleurs des sections d'acier dans le revêtement
- Déformations plastiques

Cas creusement en demi section

Données

- · Visualisation des contours
- Visualisation du maillage

Phase 0

Contraintes initiales dans le massif

Phase 1

- Déformée
- Contraintes principales dans le sol
- Déformations plastiques

Phase 2

- Déformée
- Contraintes principales dans le sol
- · Contraintes principales dans le soutènement
- Déformations plastiques

Phase 3

- Déformée
- Contraintes principales dans le sol
- · Contraintes principales dans le soutènement
- Déformations plastiques

Phase 4

- Déformée
- Contraintes principales dans le sol
- · Contraintes principales dans le soutènement
- Déformations plastiques

Phase 5

- Déformée
- Contraintes principales dans le sol



- Contraintes principales dans le soutènement
- Contraintes principales dans le revêtement
- Isovaleurs des sections d'acier dans le revêtement
- Déformations plastiques

Le deuxième groupe de données de la grille de propriétés permet de manière générale le réglage des options de visualisation associées à la représentation graphique demandée.

Après avoir choisi le type des résultats et réglé les options de visualisation associées, l'affichage des résultats demandés est obtenus en activant le bouton « Appliquer » de la barre d'outils de la grille.


Dans le cas où l'étude considérée est de type « multi colonnes », les boutons permettent la visualisation des résultats pour les configurations « précédentes » et « suivantes » correspondantes.

Le bouton impermet de définir la configuration courante.

L'activation du bouton « L'activation du bouton » situé sur la droite de la zone graphique entraîne l'affichage d'une boîte de dialogue présentant les résultats obtenus au nœud le plus proche du point cliqué (Equivalent au mode information de CLEO).


Vue: Courbes

L'activation de l'onglet « Courbes » permet à l'utilisateur de visualiser à l'écran un ensemble de résultats de type courbes associées à la variante courante de l'étude de tunnel considérée. Cet onglet se présente comme suit :



L'activation de cet onglet entraîne également une mise à jour de la « grille de propriétés ». Cette dernière se présente alors comme suit :





Dans la grille ci-dessus, la liste déroulante « Phase considérée » permet de choisir la « phase » pour laquelle on souhaite avoir des résultats. Sont ainsi proposés à l'utilisateur les choix suivants :

- Phase 0
- Phase 1
- Phase 2
- Phase 3
- Phase 4 (Si creusement en demi section)
- Phase 5 (Si creusement en demi section)

La liste déroulante « Type de courbes » permet à l'utilisateur de choisir le type de résultats à visualiser. En fonction de la « phase » définie ci-dessus, l'utilisateur peut ainsi choisir les options ci-dessous.



Cas creusement en pleine section

Si phase 1:

• Déplacement normal au contour de l'excavation

Si phase 2:

- Déplacement normal au contour de l'excavation
- Effort normal N dans le soutènement
- Effort normal N dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Effort tranchant V dans le soutènement
- Effort tranchant V dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Moment fléchissant M dans le soutènement
- Moment fléchissant M dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Diagramme N=f(M) dans le soutènement

Si phase 3:

- Déplacement normal au contour de l'excavation
- Effort normal N dans le soutènement
- Effort normal N dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Effort tranchant V dans le soutènement
- Effort tranchant V dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Moment fléchissant M dans le soutènement
- Moment fléchissant M dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Diagramme N=f(M) dans le soutènement
- Effort normal N dans le revêtement
- Effort tranchant V dans le revêtement
- Moment fléchissant M dans le revêtement
- Diagramme N=f(M) dans le revêtement
- Diagramme Asmin dans le revêtement (A préciser)

Cas creusement en demi section

Si phase 1:

• Déplacement normal au contour de l'excavation

Si phase 2

- Déplacement normal au contour de l'excavation
- Effort normal N dans le soutènement
- Effort normal N dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Effort tranchant V dans le soutènement
- Effort tranchant V dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Moment fléchissant M dans le soutènement
- Moment fléchissant M dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Diagramme N=f(M) dans le soutènement

Si phase 3:

- Déplacement normal au contour de l'excavation
- Effort normal N dans le soutènement
- Effort normal N dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Effort tranchant V dans le soutènement
- Effort tranchant V dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Moment fléchissant M dans le soutènement
- Moment fléchissant M dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Diagramme N=f(M) dans le soutènement



Si phase 4:

- Déplacement normal au contour de l'excavation
- Effort normal N dans le soutènement
- Effort normal N dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Effort tranchant V dans le soutènement
- Effort tranchant V dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Moment fléchissant M dans le soutènement
- Moment fléchissant M dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Diagramme N=f(M) dans le soutènement

Si phase 5:

- Déplacement normal au contour de l'excavation
- Effort normal N dans le soutènement
- Effort normal N dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Effort tranchant V dans le soutènement
- Effort tranchant V dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Moment fléchissant M dans le soutènement
- Moment fléchissant M dans les cintres du soutènement (Voir Note : Propriétés soutènement)
- Diagramme N=f(M) dans le soutènement
- Effort normal N dans le revêtement
- Effort tranchant V dans le revêtement
- Moment fléchissant M dans le revêtement
- Diagramme N=f(M) dans le revêtement
- Diagramme Asmin dans le revêtement (A préciser)

Le deuxième groupe de données de la grille de propriétés permet de manière générale le réglage des options de visualisation associées à la représentation graphique demandée.

Après avoir choisi le type des résultats et réglé les options de visualisation associées, l'affichage des résultats demandés est obtenus en activant le bouton « Appliquer » de la barre d'outils de la grille.


Dans le cas où l'étude considérée est de type « multi colonnes », les boutons permettent la visualisation des résultats pour les configurations « précédentes » et « suivantes » correspondantes.

Le bouton ermet de définir la configuration courante.


Vue : Courbes paramétriques


L'activation de l'onglet « Courbes paramétriques » permet à l'utilisateur de visualiser l'évolution d'un résultat scalaire en fonction d'un paramètre pour lequel un domaine de variation a été défini. Si aucun domaine de variation n'est défini, cette page est inaccessible à l'utilisateur. Cet onglet se présente comme suit :





L'activation de cet onglet entraîne également une mise à jour de la « grille de propriétés ». Cette dernière se présente alors comme suit :





Le bouton « Choix » dans cette grille de données entraîne l'affichage de la boîte de dialogue cidessous :



Elle permet de définir :



- Le paramètre de variation à considérer (parmi l'ensemble des paramètres pour lesquels un domaine de variation a été défini),
- La valeur courante des autres paramètres pour lesquels un domaine de variation a été défini.

Dans la grille ci-dessus, la liste déroulante « Phase considérée » permet de choisir la « phase » pour laquelle on souhaite avoir des résultats. Sont ainsi proposés à l'utilisateur les choix suivants :

- Phase 0
- Phase 1
- Phase 2
- Phase 3
- Phase 4 (Si creusement en demi section)
- Phase 5 (Si creusement en demi section)

La liste déroulante « Type de courbes » permet à l'utilisateur de choisir le type de résultats à visualiser. En fonction de la « phase » définie ci-dessus, l'utilisateur peut ainsi choisir les options ci-dessous.



Cas creusement en pleine section

Phase 1:

- Un max
- Ut max
- |U| max

Phase 2:

- Un max
- Ut max
- |U| max
- Contrainte max dans soutènement
- N max dans soutènement
- V max dans soutènement
- M max dans soutènement

Phase 3:

- Un max
- Ut max
- |U| max
- · Contrainte max dans soutènement
- N max dans soutènement
- V max dans soutènement
- M max dans soutènement
- Contrainte max dans revêtement
- N max dans revêtement
- V max dans revêtement
- M max dans revêtement

Cas creusement en demi section

Phase 1:

- Un max
- Ut max
- |U| max

Phase 2:

- Un max
- Ut max
- |U| max
- Contrainte max dans soutènement
- N max dans soutènement
- V max dans soutènement
- · M max dans soutènement

Phase 3:

- Un max
- Ut max
- |U| max
- · Contrainte max dans soutènement
- N max dans soutènement
- V max dans soutènement
- M max dans soutènement



Phase 4:

- Un max
- Ut max
- |U| max
- Contrainte max dans soutènement
- N max dans soutènement
- V max dans soutènement
- M max dans soutènement


Phase 5:

- Un max
- Ut max
- |U| max
- Contrainte max dans soutènement
- N max dans soutènement
- V max dans soutènement
- M max dans soutènement
- Contrainte max dans revêtement
- N max dans revêtement
- V max dans revêtement
- M max dans revêtement

Après avoir choisi le type des résultats et réglé les options de visualisation associées, l'affichage des résultats demandés est obtenus en activant le bouton « Appliquer » de la barre d'outils de la grille.


Vue : Note de calcul

L'activation de l'onglet « Note de calcul » permet à l'utilisateur de visualiser les résultats associés à la variante courante de l'étude de tunnel considérée.





L'activation de cet onglet entraîne également une mise à jour de la « grille de propriétés ». Cette dernière permet de choisir le contenu de la note de calcul et se présente comme suit :



Les résultats suivants peuvent être obtenus.

Modèle

- Schéma : Définition de la géométrie
- Tableau : Paramètres de définition de la géométrie
- Tableau : Caractéristiques soutènement et revêtement
- Tableau : Caractéristiques des sols
- Tableau : Coefficients de calcul (Poussées latérales, effets différés, déconfinement,...)
- Vue graphique : Maillage vue complète
- Vue graphique : Maillage vue zone tunnel
- Schéma : Sections de calcul
- Tableau : Position des sections de calcul
- Tableau : Informations générales sur le modèle et les conditions de calcul

Résultats synthétiques

- Tableau : Déplacement de sol
- Tableau : Contraintes et efforts dans le soutènement
- Tableau : Contraintes et efforts dans le revêtement

Résultats Phase 0

Vue graphique : Contraintes initiales dans le massif

Résultats Phase 1

- Tableau : Déplacements et contraintes dans le sol Sections
- Vue graphique : Déformée
- Vue graphique : Graphe de déplacement normal au contour de l'excavation
- Vue graphique : Contraintes principales dans le sol
- Vue graphique : Points plastiques

Résultats Phase 2 (Phases 2,3,4 si creusement en demi section)

- Tableau : Déplacements et contraintes dans le sol - Sections



- Tableau : Efforts et contraintes dans le soutènement Sections
- Vue graphique : Déformée
- Vue graphique : Graphe de déplacement normal au contour de l'excavation
- Vue graphique : Contraintes principales dans le sol
- Vue graphique : Contraintes principales dans soutènement
- Vue graphique : Graphe effort normal dans soutènement
- Vue graphique : Graphe effort tranchant dans soutènement
- Vue graphique : Graphe moment fléchissant dans soutènement
- Vue graphique : Points plastiques

Résultats Phase 3 (Phases 5 si creusement en demi section)

- Tableau : Déplacements et contraintes dans le sol Sections
- Tableau : Efforts et contraintes dans le soutènement Sections
- Tableau : Efforts et contraintes dans le revêtement Sections
- Vue graphique : Déformée
- Vue graphique : Graphe de déplacement normal au contour de l'excavation
- Vue graphique : Contraintes principales dans le sol
- Vue graphique : Contraintes principales dans soutènement
- Vue graphique : Graphe effort normal dans soutènement
- Vue graphique : Graphe effort tranchant dans soutènement
- Vue graphique : Graphe moment fléchissant dans soutènement
- Vue graphique : Contraintes principales dans revêtement
- Vue graphique : Graphe effort normal dans revêtement
- Vue graphique : Graphe effort tranchant dans revêtement
- Vue graphique : Graphe moment fléchissant dans revêtement
- Vue graphique : Points plastiques

Note : Par vue graphique, on entend ici la vue graphique elle-même plus le tableau des valeurs numériques caractérisant de manière générale la position et la valeur du maximum associé à la vue considérée.





Etudes : Méthode convergence confinement. Evaluation de Lambda

Introduction

Ce type d'étude permet l'évaluation du coefficient de déconfinement λ par la méthode de convergence confinement.

Après création d'une étude de ce type, l'interface utilisateur prend l'allure définie par la figure cidessous :



Les données associées à l'étude sont définies à l'aide de la grille de propriétés. Nous distinguerons ici les trois pages suivantes.

- Page 1 : Géométrie et propriétés des matériaux
- Page 2 : Propriétés et type de pose du soutènement
- Page 3 : Propriétés des courbes de convergence confinement

Les résultats sont visualisés dans la zone « graphique ». L'utilisateur peut choisir le type de résultats à visualiser en sélectionnant l'onglet associé comme indiqué sur la figure ci-dessus.

Nous pouvons ici distinguer les trois types de résultats ci-dessous.

- Courbes convergence confinement : Cet onglet entraîne l'activation d'une vue graphique permettant la visualisation des courbes de convergence confinement.
- Courbes paramétriques: Cet onglet entraîne l'activation d'une vue graphique permettant la visualisation de courbes d'évolution d'un résultat pour un intervalle de variation d'un paramètre donné,
- Tableaux de résultats : Cet onglet entraîne l'activation d'une vue permettant la présentation sous forme de tableaux des principaux résultats.


Nous décrivons dans les paragraphes ci-dessous les données associées à chacune des pages de propriétés et le fonctionnement associé à chacun des onglets de résultats.



Page 1 : Géométrie et propriétés des matériaux

Cette première page de grille pourrait contenir les paragraphes ci-dessous :

Paragraphe : Propriétés géométriques



Paragraphe : Propriétés du sol

Si Mohr Coulomb



Si Hoek et brown





Si Mohr Coulomb avec radoucissement



Si Hoek et brown avec radoucissement




Page 2 : Soutènement

Paragraphe : Propriétés du soutènement



Paragraphe : Pose du soutènement



Dans cette section, l'utilisateur définit :

- La méthode de calcul du déplacement à la pose Ud. Trois options sont ici proposées :
- Calcul par le principe de similitude
- Calcul par la méthode élastique AFTES
- Entrée de la valeur de λ_{D} par l'utilisateur
- Coefficient m0
- Coefficient α
- λp (Si donnée de lp par utilisateur)



• Distance au front de taille

Paragraphe : Propriétés d'affichage



Si le tableau est de type multicolonnes, ce paragraphe permet le réglage des paramètres cidessous :

- Visualisation des courbes convergence confinement
- Insertion dans note de calcul
- Couleur associée

Page 3: Options axes et options graphes

Paragraphe: Options axes



Dans ce paragraphe, les deux listes déroulantes proposées permettent à l'utilisateur de choisir la variable considérée sur chacun des axes x et y des courbes convergence confinement.


Axe x

- u
- u/R

Axe y

- P
- Pi/P0
- λ

Paragraphe: Options Graphes




Ce paragraphe permet le réglage des options de visualisation des courbes convergence confinement.



Vue: Courbes convergence - confinement


L'activation de cet onglet permet à l'utilisateur de visualiser à l'écran les courbes convergence confinement. Dans le cas particulier ou le tableau est de type multicolonnes, les courbes de tous les cas pour lesquels la case «Visualisation des courbes convergence confinement » est cochée sont représentées. Dans le cas ou le tableau est de type « Paramètres de variation » seules les courbes correspondant à la configuration courante sont représentées. Cet onglet se présente comme suit :




Vue : Courbes paramétriques

L'activation de l'onglet « Courbes paramétriques » permet à l'utilisateur de visualiser l'évolution d'un résultat scalaire en fonction d'un paramètre pour lequel un domaine de variation a été défini. Si aucun domaine de variation n'est défini, cette page est inaccessible à l'utilisateur. Cet onglet se présente comme suit :





L'activation de cet onglet entraîne également une mise à jour de la « grille de propriétés ». Cette dernière se présente alors comme suit :



Le bouton « Choix » entraîne l'affichage d'une boîte de dialogue permettant la définition :

- Du paramètre de variation à considérer (parmi l'ensemble des paramètres pour lesquels un domaine de variation a été défini),
- Valeur courant des autres paramètres pour lesquels un domaine de variation a été défini.

La liste déroulante « Groupe de résultats » permet de choisir le « domaine » pour laquelle on souhaite avoir des résultats. Sont ainsi proposés à l'utilisateur les choix suivants :



- · Courbe élastique
- Courbe de convergence
- A la pose du soutènement
- A l'équilibre

La liste déroulante « Type de résultats » permet à l'utilisateur de choisir le type de courbe à visualiser. En fonction du « domaine » défini ci-dessus, l'utilisateur peut ainsi choisir les options ci-dessous.

Droite élastique

- Déplacement Uélas
- Déplacement relatif Uélas/R

Courbe de convergence

- Pression limite : Pic
- Déplacement : Uic
- Déplacement relatif : Uic/R
- Coefficient de déconfinement : λc

A la pose du soutènement

- Pression : Pp
- Déplacement : Ud
- Déplacement relatif : Ud/R
- Rayon plastique relatif: Rpp/R
- Rigidité : Ks
- Coefficient de déconfinement : λ

A l'équilibre

- Pression : Pe
- Déplacement : Ue
- Déplacement relatif : Ue/R
- Rayon plastique relatif : Rpe/R
- Effort normal soutènement : Ne
- Contrainte normale de soutènement : σe
- · Coefficient de déconfinement

Vue : Tableau de résultats

L'activation de cet onglet entraîne l'affichage des résultats de tableaux de résultats contenant les éléments suivants.

Paragraphe 1 : Type de courbe et notations

- Type de l'axe des abscisses (u, u/R)
- Type de l'axe des ordonnées (Pi, Pi/P0, λ)

Paragraphe 2: Etat initial

• Contrainte initiale P0

Paragraphe 3 : Droite élastique

- Déplacement Uélas
- Déplacement relatif Uélas/R

Paragraphe 4 : Courbe de convergence

- Pression limite : PicDéplacement : Uic
- Déplacement relatif : Uic/R
- Coefficient de déconfinement : λc



Paragraphe 5 : A la pose du soutènement

Pression : PpDéplacement : Ud

Déplacement relatif : Ud/RRayon plastique relatif : Rpp/R

• Rigidité : Ks

Coefficient de déconfinement : λ

Paragraphe 6 : A l'équilibre

Pression : PeDéplacement : Ue

Déplacement relatif : Ue/R
Rayon plastique relatif : Rpe/R
Effort normal soutènement : Ne

Contrainte normale de soutènement : σe

• Coefficient de déconfinement

Dans le cas particulier ou le tableau est de type multicolonnes, les résultats de tous les cas pour lesquels la case «Insertion dans note de calcul» est cochée sont donnés. Dans le cas ou le tableau est de type « Paramètres de variation » seuls les résultats correspondant à la configuration courante sont proposés.





Etudes : Calcul de caractéristiques équivalentes et estimation de paramètres géotechniques

Choix du type

Cette famille d'outils permet le calcul de caractéristiques mécaniques équivalentes associées à la mise en place de mécanismes de renfort ou de support ou à l'estimation de caractéristiques mécaniques par corrélation à partir de résultats d'essais.

123 4 5 6	Famille 6 : Calcul de caractéristiques équivalentes et estimation de paramètres géotechniques
56	Modélisation de boulonnage
56	Soutènement mixte
56	Estimation de paramètres géotechniques

Assistant modélisation de boulonnage

Cet assistant est caractérisé par une seule page de grille permettant la fourniture des données nécessaires.

Paragraphe: Données

Les données à fournir par l'utilisateur sont ici :




Dans l'exemple présenté ci-dessus, deux colonnes ont été définies par l'utilisateur.

Résultats

Le résultat obtenu ici est l'augmentation de cohésion du à la présence des boulons. Ce résultat est proposé dans la zone de présentation des résultats.





Assistant « Soutènements mixtes »


Cet assistant permet le calcul des caractéristiques homogènes des soutènements dans le cas de soutènement mixtes.

Vous trouverez en Annexe 4 le détail des calculs effectués dans cet assistant.

Cet assistant est caractérisé par une seule page de grille. Cette page de grille est décomposée en deux paragraphes.


Paragraphe : Propriétés du béton

Les données à fournir par l'utilisateur sont ici :



Paragraphe : Caractéristiques des cintres

Les données à fournir par l'utilisateur sont ici :



Résultats

Les caractéristiques homogènes du soutènement et les pourcentages de reprise des efforts normaux et moments de flexion sont affichés dans la zone de résultats.



Note de calcul	C-Tunnel - Versio	C-Tunnel - Version 0.14	
	Soutènen	nent mixt	
Etude : Untitled5			
Date: 18/10/2006			
Propriétés des cintres			
Туре	HEB 100		
Section	0	m^2	
Inertie	0	m^4	
Module Young	210000	MPa	
Espacement	100	cm	
Propriétés du béton			
Module Young	7000	MPa	
Epaisseur	10	cm	
Propriétés béton équivalent			
Module équivalent	10154.567	MPa	
Epaisseur	12.09	cm	
Répartition de reprise des efforts			
% de N supporté par le béton	55.53	%	
% de N supporté par le cintre	44.47	%	
% de M supporté par le béton	36.894	%	

Estimation de paramètres géotechniques : Propriétés des roches

Cet outil permet de visualiser les résultats obtenus par diverses corrélations pour les caractéristiques mécaniques de roches. Dans cette première version les corrélations suivantes sont introduites.

 $1^{\grave{\text{e}}\text{re}}$ corrélation AFTES GT1 : Hoek et Brown 1997 : E= f(GSI) E = $1000^*[\sigma_c/100]^{0.5*}10^{(GSI-10)/40}~(\sigma_c<100~MPa)$

avec GSI: Geological Strength Index

% de M supporté par le cintre

 $\sigma_{\!\scriptscriptstyle C}$: Résistance à la compression uniaxiale de la roche mesurée au laboratoire sur des échantillons.

2ème corrélation Hoek 1995 : calculs de m, s et a

si GSI>25: $\frac{m}{m_i} = \exp\left(\frac{GSI - 100}{28}\right)$ $s = \exp\left(\frac{GSI - 100}{9}\right)$ a=0.5

si GSI<25: s=0 a=0.65-(GSI/200)

 $3^{\grave{\mathsf{e}}\mathsf{m}\mathsf{e}}$ corrélation : détermination de c et ϕ équivalents :

Basée sur une équivalence sur la courbe CV-CF : valeurs connues pour Pic et Rp(Pi=0)

$$P_{ic} = \frac{2P_0 - H(K_p - 1)}{K_p + 1} = P_0 - M\sigma_c$$



63.106 %

$$R_{p} = \left[\frac{2(P_{0} + H)}{(K_{p} + 1)} \frac{R^{K_{p} - 1}}{(P_{i} + H)}\right]^{\frac{1}{K_{p} - 1}} = R_{p} = R \exp\left[\frac{2}{m\sigma_{c}} \left(\sqrt{s\sigma_{c}^{2} + m\sigma_{c}P_{ic}} - \sqrt{s\sigma_{c}^{2} + m\sigma_{c}P_{i}}\right)\right]$$

Données

La grille des données associée à cet assistant se présente comme suit :

▼ Données : Charactéristiques du massif rocheuxs		
mi	1	
Rci [MPa]	10	
GSI	5	
P [MPa]	1	

Résultats

Les résultats des corrélations considérées sont affichés dans la zone de résultats comme suit :

bleaux de résultats					
Note de calcul			unnel - on de paran		
Etude : Untitled6					
Date: 18/10/2006					
Données : Charactéristiques du massi	f rocheuxs				
mi				1	
Rci				10	MPa
GSI				5	
Р				1	MPa
Module					
	Cor. 1	Cor. 2	Cor. 3	Moyenne	
E	.237			.237	MPa
Paramètres de Hoek et Brown					
	Cor. 1	Cor. 2	Cor. 3	Moyenne	
а		.625		.625	
m		.034		.034	
8					
Paramètres de Mohr Coulomb					
	Cor. 1	Cor. 2	Cor. 3	Moyenne	
С			.049	.049	MPa
ö			4.68	4.68	deg



Rom

Cor. 2

Cor. 3 1.284

1.284 MPa



Aide

Contenu

L'activation de cet item entraîne l'affichage de l'aide en ligne associée au logiciel.

A propos

L'activation de cet item entraîne l'affichage d'une boîte de dialogue indiquant les caractéristiques de la version courante du logiciel utilisé.





Annexe 1 : Conditions aux limites

Les conditions aux limites sont automatiquement générées suivant le principe suivant :

- si H>12.(a+ev+es), alors il s'agit d'un tunnel profond. Le modèle numérique s'arrête à 12.(a+ev+es) en limite supérieure et on bloque les déplacements verticaux en limite supérieure du modèle.
- si H<12.(a+ev+es), alors il s'agit d'un tunnel superficiel. Le modèle numérique s'arrête à H en limite supérieure et, s'agissant de la surface réelle, on n'impose pas de conditions aux limites en déplacements sur ce bord supérieur.

Les autres bords sont calculés de la manière suivante :

- Bord inférieur : 12.(a+ev+es), déplacements verticaux bloqués.
- Latéralement : déplacements horizontaux bloqués de part et d'autre du modèle numérique, la largeur étant de 12.(b+ep+es).





Annexe 2: Phasage

C-Tunnel propose, afin de modéliser le creusement d'un tunnel, de prendre en compte plusieurs étapes de calcul après avoir défini l'état initial en phase 0.

Le nombre de ces phases de calcul dépend du choix du mode de creusement : pleine section ou demie-section

Les calculs effectués sont donc :

Si Creusement en pleine section

▼ Phases de calcul	
Phase 0 : Génération état de contraintes initiales	V
Phase 1 : Creusement avec déconfinement Lambda	✓
Phase 2 : Soutènement avec déconfinement 1-Lambda	V
Phase 3 : Revêtement, effets différés	V

Si Creusement en demi section

Phases de calcul	
Phase 0 : Génération état initial	✓
Phase 1 : Creusement partie sup. avec déconfinement Lambda1	✓
Phase 2 : Soutènement partie sup. avec déconfinement 1-Lambda1	☑
Phase 3 : Creusement partie inf. avec déconfinement Lambda2	☑
Phase 4 : Soutènement partie inf. avec déconfinement 1-Lambda2	✓
Phase 5 : Revêtement, effets différés	✓

Le principe des phases 3 et 4 lors du creusement en demi-section est identique à celui des phases 1 et 2, répétant la méthode appliquée à la partie supérieure sur la partie inférieure. Seules les étapes du creusement en pleine section sont donc détaillées ici.

Phase 0 : Génération de l'état de contraintes initial.

Cette première étape, qui a pour objet de générer l'état de contraintes dans le sol avant le creusement, ne prend en compte que les contraintes dues au poids des terres. On suppose que les couches de sol sont homogènes sur les zones étudiées.

On obtient en contrainte verticale :

$$\sigma_{v} = \rho.g.h$$

Avec:

 ρ : Masse volumique du sol

g: Accélération de la pesanteur : 9.81 m/s²

 $h\,$: Hauteur de la couche de sol au-dessus du point de calcul

Et en contrainte horizontale :

$$\sigma_h = k_0.\sigma_v$$


Avec:

 k_0 : Coefficient de poussée latérale du sol



Phase1 : Excavation et prise en compte d'un déconfinement caractérisé par le coefficient λ .

Cette phase représente le creusement du sol avant la mise en place du soutènement. On suppose ainsi que le calcul est effectué à proximité du front de taille. La relaxation des contraintes normales à la surface d'excavation n'est que partielle et se caractérise par un coefficient de déconfinement λ compris entre 0 et 1. Ce coefficient λ permet d'appliquer une fraction des forces de déconfinement.




Simulation de la proximité du front de taille par le coefficient λ

Les forces appliquées sur la surface d'excavation sont donc :

 $\sigma = -\lambda . \sigma_0$

Avec : σ_0 : État de contraintes initial dans le sol (calculé en phase 0)

 λ : Coefficient de déconfinement



Visualisation du chargement de type « déconfinement » appliqué sur la surface d'excavation d'un demi modèle



Phase 2 : Mise en place du soutènement et prise en compte d'un déconfinement caractérisé par le coefficient 1-λ.

Cette phase modélise la mise en place du soutènement. Le front de taille est repoussé « à l'infini » et on peut supposer que les forces de déconfinement vont finir de se relaxer. On applique donc à l'interface entre le soutènement et la surface d'excavation un chargement :

$$\sigma = -(1-\lambda).\sigma_0$$

Avec:

σ₀: État de contraintes initial dans le sol (calculé en phase 0)

λ : Coefficient de déconfinement

Un chargement correspondant à la prise en compte du poids propre du soutènement est également pris en compte.

Phase 3 : Mise en place du revêtement et prise en compte des effets différés (Comportement visco-élastique à long terme du sol).

Cette phase modélise la mise en place du revêtement. Un chargement correspondant à la prise en compte du poids propre du revêtement est pris en compte. On applique également un chargement permettant de prendre en compte un comportement viscoélastique ou viscoplastique du sol à long terme via une approche simplifiée.

Ce chargement de type « Effets différés » est représenté par un chargement de « contraintes initiales » où ces dernières peuvent être calculées comme suit :

$$\sigma d = \frac{\Delta \mu}{\mu_1} (\sigma_1 - \sigma_0) + \frac{(\mu_1 \cdot \Delta \lambda - \Delta \mu \cdot \lambda_1)}{\mu_1 \cdot (3\lambda_1 + 2\mu_1)} tr(\sigma_1 - \sigma_0) I$$

Avec:

 σ_1 : Etat de contraintes à la fin des phases de construction

 σ_0 : Etat de contraintes initial

 (λ_1, μ_1) : Coefficients de Lamé instantanés (λ_2, μ_2) : Coefficients de Lamé à long terme

1: Matrice unité

Les coefficients de Lamé à long terme sont obtenus en multipliant les paramètres élastiques des sols, Module d'Young et Coefficient de Poisson, par le coefficient d'effets différés demandé dans le logiciel.





Annexe 3 : Critère de béton non armé

Dans la note de calcul de C-Tunnel, on donne dans les tableaux de résultats en contraintes des éléments de structure, soutènement et revêtement, une indication relative au ferraillage. Il s'agit de l'intégration de la recommandation AFTES relative à « l'utilisation du béton non armé en tunnel » parue dans TOS N°149 de septembre octob re 1998.

En pratique, la vérification effectuée est la suivante :

Soient :

e : épaisseur de béton du soutènement ou du revêtement

M et N: moment de flexion et Effort normal dans la section considérée,

 $\sigma_{\!\mathbb{C}}\,$: contrainte maximale prise en compte dans le soutènement ou le revêtement.

Nrd = $0.57^*e^* \sigma c^*[1-(2^*M)/(e^*N)]$ Nrd0 = $0.027^*e^* \sigma c$

		Diagnostic	Colonne ferraillage dans la note de calcul
1:	Si 1.35*N <nrd0< td=""><td>Pas de vérification nécessaire</td><td>NON</td></nrd0<>	Pas de vérification nécessaire	NON
2:	si 1.35*N>Nrd	ferraillage nécessaire ou augmentation de l'épaisseur	OUI
3:	Si Nrd0<1.35*N <nrd a.: M/N<0.3*e b.: M/N>0.3*e</nrd 	Pas de ferraillage nécessaire Section inadmissible	NON e> (augmentation de l'épaisseur e)






Annexe 4 : Assistant Soutènement mixte

L'assistant "Soutènement mixte" a pour but de déterminer les caractéristiques homogènes des soutènements dans le cas de soutènements mixtes.

Dans le calcul de ces caractéristiques homogènes, on suppose que les composants béton et cintre sont soumis aux mêmes chargements et que leur épaisseur est la même.



On répartit les efforts normaux et moments fléchissants entre les deux composants du soutènement.

$$\begin{cases} N_h = N_b + N_c \\ M_h = M_b + M_c \end{cases}$$

Dans chaque composant, l'effort normal et le moment fléchissant s'écrivent :

$$\begin{cases} N = \sigma.S = E.\varepsilon.S \\ M = E.\omega.I \end{cases}$$

Ce qui donne en égalisant les déformations ϵ et les rotations ω :

$$\begin{cases} E_h.S_h = E_b.S_b + E_c.S_o \\ E_h.I_h = E_b.I_b + E_c.I_c \end{cases}$$

Ce système de deux équations à deux inconnues nous permet de déterminer les modules et épaisseurs homogènes :

$$E_{h} = \frac{\left(E_{b}.e.l + E_{c}S_{c} - E_{b}.S_{b}\right)^{3/2}}{l.\left(E_{b}.e^{3}.l + 12.E_{c}.I_{c} - 12.E_{b}.I_{c}\right)^{1/2}}$$

$$e_{h} = \left(\frac{E_{b}.e^{3}.l + 12.E_{c}.I_{c} - 12.E_{b}.I_{c}}{E_{b}.e.l + E_{c}.S_{c} - E_{b}.S_{c}}\right)^{1/2}$$



L'assistant "soutènement mixte" fournit également les coefficients de répartitions d'efforts et moments.

Ces coefficients sont déterminés par rapport aux rigidités normales (E.S) pour l'effort normal et aux rigidités de flexion (E.I)pour le moment fléchissant.

$$\begin{split} \%N_{b\text{\'e}ton} &= E_{b}.S_{b} \, / \, (E_{b}.S_{b} + E_{c}.S_{c}) \\ \%M_{b\text{\'e}ton} &= E_{b}.I_{b} \, / \, (E_{b}.I_{b} + E_{c}.I_{c}) \\ \%N_{cintre} &= E_{c}.S_{c} \, / \, (E_{b}.S_{b} + E_{c}.S_{c}) \\ \%M_{cintre} &= E_{c}.I_{c} \, / \, (E_{b}.I_{b} + E_{c}.I_{c}) \end{split}$$

<u>N.B.</u>: Le calcul reste exact si les épaisseurs de béton et de cintre ne sont pas identiques mais que leurs centre de gravité reste identiques.

Si, par contre, le cintre est excentré par rapport au béton, cet assistant ne fournit pas une réponse exacte en terme de sections équivalentes.





Annexe 5 : Lois de comportement

Les lois de comportement proposées dans le module déformation plane de C-Tunnel sont Mohr-Coulomb et Hoek et Brown, programmées dans le progiciel CESAR-LCPC, dont C-tunnel utilise le solveur pour la résolution des calculs Eléments finis.

Le contenu de cette annexe est extrait de la documentation théorique de CESAR-LCPC : "CESAR-LCPC - Abrégé théorique - 1e édition" de M. Pucheu, E. Bourgeois, C. Rospars, Ph. Mestat.

Mohr Coulomb sans écrouissage

Le critère de Mohr-Coulomb est le critère de plasticité le plus classique en mécanique des sols, issu des travaux de Coulomb sur la stabilité et la rupture des ouvrages. Il exprime le fait que la contrainte tangentielle τ sur une surface matérielle est limitée par une valeur qui dépend de la contrainte normale σ qui s'exerce sur cette facette : $|\tau| \le c + \sigma$ tan φ . On donne ci-dessous une formulation équivalente, qui fait intervenir les contraintes principales.

On notera par ailleurs que le critère de Mohr-Coulomb permet de retomber sur le critère proposé par H. Tresca en 1864 pour les métaux lorsque l'angle φ est nul.


Le modèle de CESAR est un modèle élastoplastique sans écrouissage.

La partie élastique de la loi de comportement est linéaire et isotrope, caractérisée par la donnée du module d'Young E et du coefficient de Poisson v.

Le critère de plasticité est celui de Mohr-Coulomb, qui s'écrit, dans le contexte de la mécanique des sols :

$$f(\sigma) = \Sigma_1 - \Sigma_3 - (\Sigma_1 + \Sigma_3) \sin \varphi - 2 c \cos \varphi$$

où Σ_1 et Σ_3 représentent respectivement la plus grande et la plus petite des contraintes principales comptées positivement en compression. On notera que la valeur du critère ne dépend pas de la contrainte principale intermédiaire Σ_2 .



Représentations du critère de Mohr-Coulomb :

(a) - dans le plan déviatorique,

(b) – dans l'espace des contraintes principales (d'après Lee, 1994)



Le paramètre c est appelé cohésion du matériau et l'angle ϕ angle de frottement interne. Lorsque $\phi=0$, le critère de Mohr Coulomb se ramène au critère de Tresca, qui stipule que la différence entre deux contraintes principales ne peut pas dépasser une valeur limite égale à deux fois la cohésion :

$$f_{TRESCA}(\sigma) = Sup |\sigma_i - \sigma_j| - 2 c$$

Le critère de Mohr-Coulomb est généralement utilisé avec un potentiel plastique de la même forme, mais avec un angle différent de l'angle de frottement :

$$g(\sigma) = \Sigma_1 - \Sigma_3 + (\Sigma_1 + \Sigma_3) \sin \psi + constante$$

où ψ est l'angle de dilatance ($\psi = \varphi$ si la règle d'écoulement est associée).

On notera que lorsque la loi d'écoulement est associée et l'angle de frottement non nul, la loi d'écoulement conduit à une augmentation de volume irréversible contrôlée par l'angle de frottement et souvent peu réaliste pour les fortes déformations de cisaillement : ce modèle ne permet pas de décrire le fait que le cisaillement d'un sol finit généralement par se faire à volume constant (c'est ce type de constatation expérimentale qui a conduit à introduire le concept d'état critique en mécanique des sols).

Critère de Hoek et Brown

Pour les massifs rocheux, Hoek et Brown ont proposé un critère de rupture, dans lequel la contrainte de cisaillement maximale appliquée sur une facette augmente moins vite avec la contrainte normale q qu'avec le critère habituel de Mohr-Coulomb.

Il s'agit d'un modèle élastoplastique sans écrouissage.

La partie élastique de la loi de comportement est linéaire et isotrope, caractérisée par la donnée du module d'Young E et du coefficient de Poisson v.

Le critère de rupture s'écrit :

$$f(\sigma) = \Sigma_1 - \Sigma_3 - \sigma_u \sqrt{m \frac{\Sigma_3}{\sigma_u} + s}$$

où m est un paramètre de forme, s le coefficient de fracturation et σ_u un paramètre de résistance. On vérifiera sans peine que σ_u \sqrt{s} donne la résistance en compression simple du matériau.

La loi d'écoulement programmée dans le solveur CESAR est associée.

